

## 「ミッケ」着ぐるみ取扱要領（バルーンタイプ）

### ■ 使用の前に

- 1) 着ぐるみと同梱されている着用方法に関する「マニュアル」を確認してください。
- 2) 別表1「借用物一覧」を確認してください。

### ■ 着用に関する注意事項

- 1) 着ぐるみ着用の際は、素肌が直接ふれないよう長袖・長ズボンを着用して、着ぐるみを破損しないよう細心の注意をもって取り扱う。
- 2) **雨や雪の天候時、地面がぬかるんでいる場合は使用しない。**  
**<バッテリータイプの為、感電の危険性がありますので雨天時での使用不可>**  
※使用中に天候が悪くなった場合は、速やかに着ぐるみの使用を止め、きれいなタオルで水気を拭き取り、十分に乾燥させる。
- 4) **バッテリーは最大 90 分稼働が可能です。**  
**電池の劣化の原因となるため、60 分前後でスペアに交換し、充電を行ってください。**
- 5) 視界がかなりせまいため、**活動の際には補助員を 1 名以上付ける。**  
また、周囲の子供にぶつかったり、押し倒したりする恐れがあるので、急に振り向いたり、走り出すのは避け、転倒にも十分注意する。
- 6) 着ぐるみの内部は大変暑く、酸欠になりやすいため、**着用時間は 15～20 分程度を目安に着用者の交代・休憩・水分補給をおこなう。**  
なお、**気温が高く、屋外で使用する場合には、更に時間を短縮して、体調の悪い方は着用しない。**
- 7) 歩く際は、足を引きずらないよう必ず足を持ち上げて歩く。
- 8) **ミッケに男女の性別はない**ので、性別が分かるような動きはせずに抽象的な動きをするよう心がける。
- 9) **着用者は声をださない。**  
何らかのメッセージを伝える場合には、司会者などが代弁するなどの形をとる。
- 10) 着ぐるみの型がくずれないように置き方には十分注意する。
- 11) **着ぐるみは、身長 160cm（±5cm）基準に製作**されています。  
170cm以上方での使用も可能ですが、視界が狭くなりますので、ご注意ください。

## ■ 借用品が用意するもの

- 1) 長袖・長ズボンの衣類（ジャージなどが望ましい）
- 2) 手袋
- 3) タオル（頭に巻くほか、汗ふき用や空間調整用に使用します）  
※1)～3)は、着ぐるみを着用する人数分以上、多めに数を用意する。
- 4) 靴下（裸足では着用しない）  
※くるぶし丈の靴下はお勧めしません。固定バンドで靴擦れを起こす原因となります。

## ■ 管理・保管・片付け方法

- 1) 使用後は風通しの良い場所で直射日光を避け、十分乾燥させる。
- 2) 汚れた部分は、市販の洗濯用洗剤をうすめたもので拭き、乾いた布で拭いた後、よく乾燥させる。なお、破損の原因となるので、ドライヤーを使用した乾燥はしないでください。  
※乾燥中も、着脱の際と同様に子供の目にふれないよう注意してください。
- 3) 乾燥後、スーツケースに収納する  
※汚れが落ちない場合、修繕できない破損が生じた場合、返却時に必ずご報告ください。

## ■ 返却の前に

「借用品一覧」の確認をお願いします。

## ■ 運用に関して

この取扱い要領は平成 29 年 12 月 25 日から運用します。

## ミッケ（バルーンタイプ）借用物一覧表

	確認者	確認者
貸出先	/	/

	借用物	貸出時	返却時
1	取扱説明書		
2	着ぐるみ本体		
3	バッテリー装着用ベスト		
4	リボン（スーツケース内）		
5	名札（スーツケース内）		
6	足底（本体装着済）		
7	送風機（本体装着済）		
8	充電器		
9	Vプレート（ベスト装着済）		
10	バッテリー1個（Vプレート装着）		
11	スペアバッテリー1個（箱）		
12	バッテリーボックス（ベスト装着済）		