

## 「ミッケ」着ぐるみ取扱要領

### ■ 着用に関する注意事項

- 1) 着ぐるみ着用の際は、素肌が直接ふれないよう長袖・長ズボンを着用して、着ぐるみを破損しないよう細心の注意をもって取り扱う。
- 2) 雨や雪の天候時、地面がぬかるんでいる場合は使用しない。  
※使用中に天候が悪くなった場合は、速やかに着ぐるみの使用を止め、きれいなタオルで水気を拭き取り、十分に乾燥させる。
- 3) 視界がかなりせまいため、活動の際には補助員を1名以上付ける。また、周囲の子供にぶつかったり、押し倒したりする恐れがあるので、急に振り向いたり、走り出すのは避け、転倒にも十分注意する。
- 4) 着ぐるみの内部は大変暑く、酸欠になりやすいため、着用時間は15～20分程度を目安に着用者の交代・休憩・水分補給をおこなう。なお、気温が高く、屋外で使用する場合には、更に時間を短縮して、体調の悪い方は着用しない。
- 5) 歩く際は、足を引きずらないよう必ず足を持ち上げて歩く。
- 6) ミッケに男女の性別はないので、性別が分かるような動きはせずに抽象的な動きをするよう心がける。
- 7) 着用者は声をださない。何らかのメッセージを伝える場合には、司会者などが代弁するなどの形をとる。
- 8) 着ぐるみの型がくずれないように置き方には十分注意する。
- 9) 着ぐるみは、身長170cm(±5cm)、足サイズ27cmを基準に製作されています。

### ■ 借用者が用意するもの

- 1) 長袖・長ズボンの衣類（ジャージなどが望ましい）
- 2) 手袋
- 3) タオル（頭に巻くほか、汗ふき用や空間調整用に使用します）  
※1)～3)は、着ぐるみを着用する人数分以上、多めに数を用意する。
- 4) 靴下（足のサイズは27cm、裸足では着用しない）
- 5) 単3乾電池 × 3本（頭部内換気ファン用）

### ■ 管理・保管・片付け方法

- 1) 使用後のボディ・手・足は、内側に消臭スプレー後、風通しの良い場所で直射日光を避け、十分に乾燥させる。ボディはハンガー等を使用して型くずれをさけてください。
- 2) 汚れた部分は、市販の洗濯用洗剤をうすめたもので拭き、乾いた布で拭いた後、よく乾燥させる。なお、破損の原因となるので、ドライヤーを使用した乾燥はしないでください。  
※乾燥中も、着脱の際と同様に子供の目にふれないよう注意してください。
- 3) 乾燥後、箱に収納する  
※汚れが落ちない場合、修繕できない破損が生じた場合、返却時に必ずご報告ください。